




Plegado de las gasas como absorbentes

- A) Uso de la gasa doblada
- B) Uso de la gasa enrollada
- C) Uso de la gasa plegada en forma de pañal

A - Uso de la gasa doblada:



En vez de doblar solo una tercer parte se puede doblar por la mitad y quedará más ancha







Ahora la gasa está lista para introducirla en el cobertor o pañal rellenable.

¡Listo!

Plegado de las gasas como absorbentes

B - Uso de la gasa enrollada:





Ahora la gasa está lista para introducirla en el cobertor o pañal rellenable.

¡Listo!

Plegado de las gasas como absorbentes

C - Uso de la gasa plegada en forma de pañal




Plegado de las gasas como absorbentes

8.




8.) Girar toda la gasa.


9.



10



11



12



13



13.) Ahora la gasa está lista para ponerla en el culito del bebé con un cobertor encima.

Para toda la información sobre las gasas, los absorbentes y pañales lavables o más consejos e ideas naturales para el cambio de pañal visita nuestra página web.

¡Listo!